1886-0000 Magnetic Digital Angle Locator / 1886-0000 Rapporteur d'angle numérique magnétique / Localizador digital magnético de ángulos 1886-0000



Thank you for purchasing this digital angle locator - please read these instructions prior to use.

Kit Contents
- Digital Angle Locator
- Soft-Sided Pouch
- Instruction Manual
- 1 x AAA Battery

Key Features
- Magnetic Base
- 4 x 90° Working Range
- Automatic LCD Inversion
- Bright Backlit LCD



Merci d'avoir acheté ce rapporteur d'angle numérique. Lire ces instructions avant de l'utiliser.

Contenu du nécessaire
- Rapporteur d'angle numérique
- Pochette souple
- Mode d'emploi
- 1 pile AAA

Battery Installation
1. Depress the battery door latch and pivot the door to remove it.
2. Insert a new AAA battery according to the polarity indicated inside the battery compartment.
3. Replace the battery door. Your angle locator will immediately power on.

Using the Product
1. Press ON/OFF to power on the angle locator.
2. The angle locator will power up using the last stored zero point.
3. Place the locator on the first workpiece and press ZERO.
4. Place the angle locator against the second workpiece and read the angle between the two surfaces.
5. Press ON/OFF to reset the zero point to use true level as the reference.
6. Hold ON/OFF for two seconds to power off the angle locator.
7. If the locator is tilted out of its operating plane, "Erro" will appear. Return the unit to a more upright position to continue measuring.

Care and Handling
- Power off after use (after 5 minutes of inactivity, the locator will power down).
- Avoid shock and vibration.
- Remove battery for extended storage (3 or more months).
- Avoid getting the unit wet.
- Remove moisture or dirt with a soft, dry cloth.
- Always store the locator in its pouch.

Caractéristiques principales
- Base magnétique
- Plage de fonctionnement 4 x 90°
- Inversion automatique d'écran ACL
- Écran de rétroéclairage ACL lumineux

Installation de la pile
1. Appuyer sur la languette du couvercle de la pile et faire pivoter le couvercle pour le retirer.
2. Insérer une pile AAA neuve conformément à la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment de la pile.
3. Remettre le couvercle de la pile. Le rapporteur d'angle s'allume alors immédiatement.

Utilisation du produit
1. Appuyer sur « ON/OFF » (Marche/Arrêt) pour allumer le rapporteur d'angle.
2. Le rapporteur d'angle s'allume en utilisant le dernier point zéro mémorisé.
3. Placer le rapporteur sur la première pièce et appuyer sur « ZERO » (Zéro).
4. Placer le rapporteur d'angle contre la seconde pièce et lire l'angle entre les deux surfaces.

Specifications

Accuracy:	±0.1°
Resolution:	0.1°
Range:	4 x 90°
Temp Range:	32°F - 122°F
Dimensions:	2″ x 2″ x 1.3″
Weight:	0.265 lb
Battery:	1 x AAA

Product Warranty
Johnson offers a one-year limited warranty against manufacturer's defects. For full limitation details:

www.johnsonlevel.com/warranty
service@johnsonlevel.com
888-9-LEVELS

It is the user's responsibility to verify calibration before each use.

For a copy of this manual, scan the QR code or visit www.johnsonlevel.com/manuals

LEVEL UP.

5. Appuyer sur « ON/OFF » pour réinitialiser le point zéro afin d'utiliser le vrai niveau comme référence.
6. Tenir le bouton « ON/OFF » enfoncé pendant deux secondes pour éteindre le rapporteur d'angle.
7. Si le rapporteur est incliné hors de son plan de fonctionnement, « Erro » (Erreur) s'affiche. Remettre l'appareil dans une position plus verticale pour poursuivre la mesure.



Gracias por comprar este localizador digital de ángulos; lea estas instrucciones antes de usar.

Contenido del kit
- Localizador digital de ángulos
- Bolsa de transporte blanda
- Manual de instrucciones
- 1 batería AAA

Características clave
- Base magnética
- Rango de trabajo de 4 x 90°
- Inversión automática de la pantalla LCD
- Pantalla LCD retroiluminada de alta luminosidad

Entretien et manipulation
- Éteindre l'appareil après utilisation (au bout de 5 minutes d'inactivité, le rapporteur s'éteint).
- Éviter les chocs et les vibrations.
- Retirer la pile en cas d'entreposage prolongé (3 mois ou plus).
- Éviter de mouiller l'appareil.
- Éliminer l'humidité ou la saleté à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Instalación de la batería
1. Presione el pestillo de la tapa del compartimiento de la batería y gire la tapa para retirarla.
2. Inserte una nueva batería AAA de acuerdo con la polaridad indicada dentro del compartimiento de la batería.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería. El localizador de ángulos se encenderá inmediatamente.

Uso del producto
1. Presione ON/OFF (Encendido/Apagado) para encender el localizador de ángulos.
2. El localizador de ángulos se encenderá con el último punto cero almacenado.
3. Coloque el localizador en la primera pieza de trabajo y presione ZERO (Cero).
4. Coloque el localizador de ángulos contra la segunda pieza y lea el ángulo entre las dos superficies.
5. Presione ON/OFF para restablecer el punto cero y usar el nivel real como la referencia.
- Veiller à toujours ranger le rapporteur dans sa pochette.

Caractéristiques techniques

Précision :	±0,1°
Résolution :	0,1°
Plage :	4 x 90°
Plage de temp. :	0 °C à 50 °C
Dimensions :	50,8 mm x 50,8 mm x 33,0 mm
Poids :	120,2 g
Pile :	1 pile AAA

6. Mantenga presionado ON/OFF durante dos segundos para apagar el localizador de ángulos.
7. Si el localizador está inclinado fuera de su plano de operación, aparecerá "Erro". Vuelva a colocar la unidad en una posición más vertical para seguir midiendo.

Cuidado y manipulación
- Apague el localizador después de usarlo (después de 5 minutos de inactividad, se apagará el localizador).
- Evite los golpes y las vibraciones.
- Retire la batería si va a guardar el localizador durante un período prolongado (3 meses o más).
- Evite mojar la unidad.
- Elimine la humedad o la suciedad con un paño suave y seco.
- Siempre guarde el localizador en su bolsa.

Garantie produit
Johnson offre une garantie limitée d'un an contre les défauts de fabrication. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les limitations :

www.johnsonlevel.com/warranty
service@johnsonlevel.com
888-9-LEVELS

Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'étalonnage avant chaque utilisation.

Pour obtenir une copie de ce mode d'emploi, balayer le code QR ou visiter www.johnsonlevel.com/manuals

Especificaciones

Precisión:	±0.1°
Resolución:	0.1°
Rango:	4 x 90°
Rango de temp.:	0 °C a 50 °C
Dimensiones:	50.8 mm x 50.8 mm x 33.0 mm
Peso:	120.2 g
Batería:	1 batería AAA

Garantía del producto
Johnson ofrece una garantía limitada de un año por defectos de fabricación. Para conocer todos detalles de las limitaciones:

www.johnsonlevel.com/warranty
service@johnsonlevel.com
888-9-LEVELS

Es responsabilidad del usuario verificar la calibración antes de cada uso.

Para obtener una copia de este manual, escanee el código QR o visite www.johnsonlevel.com/manuals

© 2026 Johnson Level & Tool – REV 1